

LUKITSE

1. Kosketa lukkoa herättääksesi sen
2. Pidä kortti lukolla, kunnes se lukittuu



AVAA

1. Kosketa lukkoa herättääksesi sen
2. Pidä korttia lukolla, kunnes se avautuu

LUKOT AUKEAVAT AUTOMAATTISESTI 24H KULUTTUA LUKITUKSESTA.

Lukot on ohjelmoitu toimimaan kaikilla yleisimmillä pankki-, bussi- ja kirjastokorteilla sekä korteilla, joissa on 13,56 MHz RFID-tunniste.